

JB Jetbalance


Акустическая система

Руководство по эксплуатации



JB Jetbalance
www.jetbalance.ru
support@jetbalance.ru

JB-343

**Модель JB-343****Технические характеристики:**

1. Выходная мощность (RMS) – 2 x 30 Вт
2. Диапазон воспроизводимых частот - 70 Гц - 20 КГц
3. Соотношение сигнал/шум - ≥ 92 дБ
4. Динамики: 4" - 8 Ом, 1" - 6 Ом
5. Управление:
6. выключатель питания, низкие частоты, высокие частоты, громкость
7. Магнитное экранирование корпуса
8. Деревянный корпус
9. Черный цвет
10. Габариты колонок - 140 x 270 x 247 мм

Комплект поставки:

1. Акустическая система JB-343 (правая активная и левая пассивная колонки)
2. Инструкция
3. Кабель подключения к источнику сигнала

ИЗДЕЛИЕ

Активные акустические системы могут быть подключены к выходам звуковых карт компьютера, аудио и CD-плееров, игровых приставок и другим источникам аудиосигнала. Активные акустические системы имеют встроенный усилитель.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания во включенное положение. Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.

При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели было не менее 10 см.

Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала. Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время. При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур. Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала. Не размещайте близко к колонкам диски, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

Гарантийные обязательства:

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта. Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец _____
(подпись продавца)

С условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий нет.

(подпись покупателя)